

Configuración		Tipo de unidad interior	
Unidad interior RA	Instalación mural	<i>Emura</i>	FTXJ20M (W/S)
			FTXJ25M (W/S)
			FTXJ35M (W/S)
			FTXJ50M (W/S)
		<i>FTXM</i>	FTXM20N
			FTXM25N
			FTXM35N
			FTXM42N
			FTXM50N
			FTXM60N
			FTXM71N
			<i>CTXM</i>
		<i>Stylish</i>	FTXA20
			FTXA25
			FTXA35
			FTXA42
			FTXA50
	Instalación en el Montaje en techo	<i>Flex</i>	FLXS25B
			FLXS35B
			FLXS50B
			FLXS60B
	Instalación en el suelo	<i>FVXM</i>	FVXM25F
			FVXM35F
			FVXM50F
			CVXM20A
			FVXM25A
			FVXM35A
FVXM50A			
FVXM60A			
<i>Nexura</i>			FVXG25K
			FVXG35K
		FVXG50K	
Conducto		<i>FDXM</i>	FDXM25F
			FDXM35F
	FDXM50F		
	FDXM60F		

Observación

Configuración		Tipo de unidad interior	
Unidad interior SA	Casete	<i>Fully Flat 2x2</i>	FFA25A
			FFA35A
			FFA50A
			FFA60A
		<i>Roundflow 3x3</i>	FCAG35A
			FCAG50A
			FCAG60A
			FCAG71A
	Suspendida en el techo		FHA35A
			FHA50A
			FHA60A
			FHA71A
	Conducto		FBA35A
			FBA50A
			FBA60A
			FBA71A
	Instalación en el suelo	<i>FNA</i>	FNA25A
FNA35A			
FNA50A			
FNA60A			

1. Los límites de uso de las unidades interiores RA/SA con la Bomba de Calor VRV4-S están sujetos a las normas establecidas en los dibujos 3D097983 y 3D097984.