

RXYQ-U  
 RYYQ-U  
 RYMQ-U

**Unidades interiores recomendadas para unidades exteriores RXYQ\*U\* / RYYQ\*U\* / RYMQ\*U\***

CV	8	10	12	14	16	18	20
	4xFXMQ50	4xFXMQ63	6xFXMQ50	1xFXMQ50 5xFXMQ63	4xFXMQ63 2xFXMQ80	3xFXMQ50 5xFXMQ63	2xFXMQ50 6xFXMQ63

En el caso de unidades exteriores múltiples >16HP, el número recomendado de unidades interiores es la suma de las unidades interiores definidas para una unidad exterior individual.

Para obtener información sobre las combinaciones permitidas, consulte el libro de datos técnicos.

**Unidades interiores adecuadas para unidades exteriores RXYQ\*U\* / RYYQ\*U\* / RYMQ\*U\***

**Cubierto por ENER LOT21**

FXFQ20-25-32-40-50-63-80-100-125  
 FXZQ15-20-25-32-40-50  
 FXCQ20-25-32-40-50-63-80-125  
 FXKQ25-32-40-63  
 FXDQ15-20-25-32-40-50-63  
 FXSQ15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140  
 FXMQ50-63-80-100-125-200-250  
 FXAQ15-20-25-32-40-50-63  
 FXHQ32-63-100  
 FXUQ71-100  
 FXNQ20-25-32-40-50-63  
 FXLQ20-25-32-40-50-63

**Cubierto por ENER LOT10**

FTXJ25-35-50  
 FTXA20-25-35-42-50  
 FLXS25-35-50-60  
 FVXM25-35-50  
 FVXG25-35-50  
 CVXM20A  
 FVXM25A-35A-50A-60A

**Fuera del alcance de ENER LOT21**

EKEXV50-63-80-100-125-140-200-250-400-500 + EKEQM / EKEQF  
 HXY080-125  
 VKM50-80-100  
 CYVS100-150-200-250  
 CYVM100-150-200-250  
 CYVL100-150-200-250