



3TW32154-1A

1	4 orifios para fijar la caja de control
2	Tapa de la caja de control
3	Tuerca de tornillo para cable de alimentación eléctrica
4	Tuerca de tornillo para cable de válvula de expansión
5	Tuerca de tornillo para cable del termistor (líquido) R2T + (aire) R1T
6	Tuerca de tornillo para cable del termistor (gas) R3T
7	Tuerca de tornillo para cable de comunicación
8	Tuerca de tornillo para cable de ventilador
9	Tuerca de tornillo para mando a distancia
10	Tuerca de tornillo para cable de conexión al controlador

## NOTAS

### 1. Instalación:

Asegúrese de que la caja de control se instala en posición horizontal. La posición de las tuercas de los tornillos es siempre hacia abajo. Las cajas opcionales (caja de control eléctrica y válvula de expansión) pueden instalarse dentro y fuera.

No instale las cajas opcionales en el interior de la unidad exterior ni sobre ella.

No exponga las cajas opcionales a los rayos solares directos. Los rayos solares directos aumentarán la temperatura del interior de las cajas opcionales y pueden reducir su vida útil e influir en su funcionamiento.

Escoja una superficie de montaje llana y sólida.

La temperatura de funcionamiento se sitúa entre  $-10^{\circ}\text{C}$  y  $40^{\circ}\text{C}$ .

### 2. Espacio de mantenimiento:

Deje libre el espacio de delante de las cajas para tareas futuras de mantenimiento.