

NOTAS que deben revisarse antes de poner en marcha la unidad

1. Símbolos:

_____ : Cableado a tierra

15 : Número de cable 15

----- : Cable de obra




: Cable de obra


→ **/12.2 : La conexión** continua en la página 12 columna 2

①

: Varias posibilidades de cableado



: Opción



: Cableado en función del modelo



: Sin montaje en la caja de interruptores



: PCB

- Si utiliza un mando a distancia centralizado, conéctelo a la unidad tal como se indica en el manual de instrucciones adjunto.
- Al conectar los cables de entrada desde el exterior, puede seleccionar la operación de actualización o de control de ENCENDIDO/APAGADO. (Contacto con una carga mínima aplicable de 12 V de CC, 1 mA)
- Para conocer los detalles de la conexión, consulte el manual adjunto del kit opcional.
- SS1 ya se ha establecido en 'NOR.' de fábrica. La unidad no funcionará si se modifica este ajuste.

UBICACIÓN EN LA CAJA DE INTERRUPTORES

