

[Precauciones de uso]

- **Mantenimiento**
 - Para utilizar el producto correctamente, le rogamos que lea el manual de instrucciones adjunto antes de su uso.
 - Limpieza del filtro de aire y del elemento de intercambio de calor, así como instalación o sustitución de filtros de alto rendimiento (se venden por separado)
 - implica estar a gran altura y puede ser peligroso. Póngase en contacto con su distribuidor. Si lo hace usted mismo, siga al pie de la letra las medidas de seguridad y el manual de instrucciones.
 - Asegúrese de detener el funcionamiento y de colocar el interruptor de encendido en la posición "off" antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en el producto, a fin de evitar lesiones.
 - Desconecte todas las fuentes de alimentación, incluidas las pantallas remotas, los ventiladores de refuerzo y la alimentación del sistema de interbloqueo de las compuertas eléctricas. Consulte el catálogo y las instrucciones de instalación de los adaptadores opcionales para verificar las fuentes de alimentación conectadas.
 - Al abrir la tapa de mantenimiento, coloque una lámina de plástico debajo del producto para evitar fugas de agua.
 - Si se ha acumulado agua en el interior, podría derramarse debido a los movimientos que se produzcan durante el mantenimiento. Limpie cualquier gota de agua o limpie el interior según sea necesario si observa que hay agua dentro.
- **Mantenimiento del filtro de aire**
 - Limpie el filtro de aire al menos una vez al año.
 - Utilice una aspiradora para eliminar la suciedad o lávelo con agua. Si está muy sucio, lávelo con un cepillo suave y un detergente neutro.
 - Después del lavado, asegúrese de escurrir bien el producto y déjelo secar al aire a la sombra durante 20-30 minutos antes de volver a colocarlo correctamente.
- ****Nota:****
 1. No lave el filtro de aire con agua a una temperatura superior a 50 °C.
 2. No exponga el filtro de aire a una llama abierta.
 3. Evite que el filtro de aire reciba luz solar directa.
 4. No utilice gasolina, disolvente ni otros disolventes orgánicos similares.
 5. Asegúrese de que el filtro de aire esté correctamente instalado para evitar que el elemento de intercambio de calor se obstruya con residuos. Los filtros de aire de recambio están disponibles como accesorios opcionales.
 6. Evite frotar el filtro de aire al lavarlo con agua.
- **Mantenimiento de los elementos de intercambio de calor**
 - Siga las instrucciones del manual de cada modelo para realizar el mantenimiento al menos una vez cada dos años.
 - Utilice una aspiradora con un accesorio de cepillo para eliminar el polvo y los residuos de la superficie del intercambiador de calor.
 - Pase suavemente un cepillo por la superficie del elemento de intercambio de calor para limpiarlo sin dañar su estructura.
- ****Nota:****
 - No lave con agua los elementos de intercambio de calor de los modelos de tipo estándar. Si está muy sucio, sumérjalo en agua tibia con detergente neutro disuelto y frótelo suavemente con un cepillo; a continuación, asegúrese de escurrirlo bien tras el lavado.