

[Precauciones relativas a las opciones y al sensor de CO₂]

- Para conocer los elementos opcionales, consulte la lista de opciones más reciente.
- El kit opcional está destinado exclusivamente al uso con la unidad de intercambio de calor total (ventilador con recuperación de calor). Asegúrese de utilizar el modelo adecuado y de realizar una instalación correcta para evitar que se desprendan piezas o se produzcan lesiones.
- Para el traslado, la reinstalación, el desmontaje o la reparación del producto, consulte a su distribuidor o al servicio de atención al cliente del fabricante. Un manejo incorrecto puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones por la caída del producto.
- Al realizar la instalación en productos ya instalados, asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada y de que el cableado existente no interfiera en los trabajos de instalación, a fin de evitar descargas eléctricas.
- Los sensores del producto no son instrumentos de medición a efectos de la Ley de Medición y no deben utilizarse como dispositivos de seguridad para detectar o prevenir gases tóxicos o inflamables, como la falta de oxígeno o la intoxicación por monóxido de carbono. La detección de CO₂ se lleva a cabo en el conducto de retorno de aire de la habitación (RA) de la unidad, lo que puede dar lugar a discrepancias con respecto a la concentración real de CO₂ de la habitación.
- La concentración objetivo de CO₂ es un valor de referencia. La concentración de CO₂ detectada puede variar en función del entorno de uso y las condiciones de instalación, llegando en ocasiones a superar el valor objetivo en determinados entornos.
- Evite utilizarlo en habitaciones con humo de tabaco, ya que no es posible mantener un ambiente adecuado.
- No lo utilice en entornos con un alto contenido de dióxido de azufre, como las zonas de aguas termales, ya que podría deteriorar el sensor de CO₂.
- Los sensores de CO₂ también pueden detectar gases como el freón, el gas de ciudad, el gas licuado de petróleo, los disolventes, la gasolina, el alcohol, la laca para el cabello, el monóxido de carbono, los insecticidas en aerosol, los gases de combustión de las estufas de gasóleo y los gases de escape de los automóviles.
- Los cambios bruscos de temperatura o las fluctuaciones de humedad provocadas por la lluvia pueden afectar a la detección de los sensores. En tales casos, cambie el control de ventilación de "Auto" a "Potente" o "Extra potente".
- Para el control del ventilador mediante un sensor de CO₂:
 - Ajuste el selector de ventilación del mando a distancia en "Auto" para que el flujo de aire se adapte a la concentración de CO₂ de la habitación.
 - Una vez seleccionado el modo "Auto", active el modo "Potente" durante 20 minutos para reducir los niveles de CO₂ en el interior.
 - El ajuste automático del flujo de aire no se lleva a cabo durante el modo de ventilación normal.
- Si desea eliminar los olores o el polvo independientemente de los niveles de CO₂, utilice el modo "Potente" o "Extra potente" en lugar del modo "Auto".
- En zonas donde los niveles de CO₂ son constantemente elevados, la precisión de la detección disminuye, por lo que se recomienda utilizar la ventilación "Potente" o "Extra potente". El aumento automático del caudal de aire durante el funcionamiento automático puede provocar un aumento del ruido.
- Si el sistema de ventilación está diseñado para incluir salidas de aire de diversos tipos, como las de los aseos, el equilibrio del aire puede verse alterado, lo que permitiría que el aire de salida no deseado llegara a las zonas de estar. En esos casos, utilice la "Operación de renovación".