FWV-DAT/DAF
FWL-DAT/DAF
FWM-DAT/DAF

Descripción

Descripción		Intercambiador de calor adicional de una fila	Calentador eléctrico	Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, con 2 tuberías, 230 V y kit de montaje	Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, 230 V, con 4 tuberías y kit de montaje	Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, 230 V, con 2 tuberías y kit de montaje simplificado	Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, 230 V, con 4 tuberías y kit de montaje simplificado	Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, 24 V, con 2 tuberías y kit de montaje	Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, 24 V, con 4 tuberías y kit de montaje	Válvula accionada por motor, de 3 vías, proporcional, con 2 tuberías y kit de montaje	Válvula accionada por motor, de 3 vías, proporcional, con 4 tuberías y kit de montaje	Válvula accionada por motor, de 2 vías, de encendido/apagado, de 230 V y kit de montaje (intercambiador de calor re refrigeración)	Válvula accionada por motor, de 2 vías, de encendido/apagado, de 230 V y kit de montaje (intercambiador de calor adicional)	Válvula accionada por motor, de 2 vías, de encendido/apagado, de 24 V y kit de montaje (intercambiador de calor re refrigeración)	Válvula accionada por motor, de 2 vías, de encendido/apagado, de 24 V y kit de montaje (intercambiador de calor adicional)	Válvula accionada por motor, de 2 vías, proporcional y kit de montaje (intercambiador de calor de refrigeración)	Válvula accionada por motor, de 2 vías, proporcional y kit de montaje (intercambiador de calor adicional)	Termostato de parada del ventilador	Rejilla de entrada y descarga de aire y kit de fijación del filtro delantero para modelos ocultos	Base de apoyo (=soportes de sujeción y cubiertas)	Base de apoyo y rejilla	Orificios de admisión de aire fresco (manuales)	Panel trasero para modelos instalados en vertical	Caja plenum con conexiones circulares	Controlador electromecánico integrado	Interfaz de potencia para conexión de hasta 4 ventiloconvectores a un único panel de control	Bandeja de drenaje vertical	Bandeja de drenaje horizontal	Controlador del ventiloconvector - Versión Standard	Controlador del ventiloconvector - Versión Advanced	Controlador del ventiloconvector - Versión Advanced plus	Kit del sensor de temperatura del ventiloconvector	Kit del sensor de humedad relativa del ventiloconvector	Kit de instalación del controlador del ventiloconvector
		ESRH..A6	EEH..A6	E2MV..A6	E4MV..A6	E2MVD..A6	E4MVD..A6	E2M2V..A6	E4M2V..A6	E2MPV..A6	E4MPV..A6	E2MV2..A6	E2MV2..A6	E2M2V2..A6	E2M2V2..A6	E2MPV2..A6	E2MPV2..A6	YFSTA6	EAIDF..A6	ESFV..A6	ESFVG..A6	EFA..A6	ERPV..A6	EPCC..A6	ECFWMB6	EPIMSB6	EDPVA6	EDPHA6	FWEC1A	FWEC2A	FWEC3A	FWTSKA	FWHSKA	FWECKA
Intercambiador de calor adicional de una fila	ESRH..A6				X		X		X		X		X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calentador eléctrico	EEH..A6			X		X		X		X		X		X		X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, con 2 tuberías, 230 V y kit de montaje	E2MV..A6		X																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, 230 V, con 4 tuberías y kit de montaje	E4MV..A6	X																	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, 230 V, con 2 tuberías y kit de montaje simplificado	E2MVD..A6		X																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, 230 V, con 4 tuberías y kit de montaje simplificado	E4MVD..A6	X																	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, 24 V, con 2 tuberías y kit de montaje	E2M2V..A6		X																X	X	X	X	X	X			X	X						
Válvula accionada por motor, de 3 vías, de encendido/apagado, 24 V, con 4 tuberías y kit de montaje	E4M2V..A6	X																	X	X	X	X	X	X			X	X						
Válvula accionada por motor, de 3 vías, proporcional, con 2 tuberías y kit de montaje	E2MPV..A6		X																X	X	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X
Válvula accionada por motor, de 3 vías, proporcional, con 4 tuberías y kit de montaje	E4MPV..A6	X																	X	X	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X
Válvula accionada por motor, de 2 vías, de encendido/apagado, de 230 V y kit de montaje (intercambiador de calor re refrigeración)	E2MV2..A6		X																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Válvula accionada por motor, de 2 vías, de encendido/apagado, de 230 V y kit de montaje (intercambiador de calor adicional)	E2MV2..A6	X																	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Válvula accionada por motor, de 2 vías, de encendido/apagado, de 24 V y kit de montaje (intercambiador de calor re refrigeración)	E2M2V2..A6		X																X	X	X	X	X	X			X	X						
Válvula accionada por motor, de 2 vías, de encendido/apagado, de 24 V y kit de montaje (intercambiador de calor adicional)	E2M2V2..A6	X																	X	X	X	X	X	X			X	X						
Válvula accionada por motor, de 2 vías, proporcional y kit de montaje (intercambiador de calor de refrigeración)	E2MPV2..A6		X																X	X	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X
Válvula accionada por motor, de 2 vías, proporcional y kit de montaje (intercambiador de calor adicional)	E2MPV2..A6	X																	X	X	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X
Termostato de parada del ventilador	YFSTA6																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Rejilla de entrada y descarga de aire y kit de fijación del filtro delantero para modelos ocultos	EAIDAF..A6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	
Base de apoyo (=soportes de sujeción y cubiertas)	ESFV..A6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Base de apoyo y rejilla	ESFVG..A6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Orificios de admisión de aire fresco (manuales)	EFA..A6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Panel trasero para modelos instalados en vertical	ERPV..A6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Caja plenum con conexiones circulares	EPCC..A6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	
Controlador electromecánico integrado	ECFWMB6			X		X		X		X		X		X		X		X		X	X	X				X	X	X						
Interfaz de potencia para conexión de hasta 4 ventiloconvectores a un único panel de control	EPIMSB6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Bandeja de drenaje vertical	EDPVA6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
Bandeja de drenaje horizontal	EDPHA6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
Controlador del ventiloconvector - Versión Standard	FWEC1A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X				X		X
Controlador del ventiloconvector - Versión Advanced	FWEC2A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X
Controlador del ventiloconvector - Versión Advanced plus	FWEC3A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X
Kit del sensor de temperatura del ventiloconvector	FWTSKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Kit del sensor de humedad relativa del ventiloconvector	FWHSKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X
Kit de instalación del controlador del ventiloconvector	FWECKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	