RXMLQ-T

RXYLQ-T

Restricción de combinaciones de unidades: Unidades exteriores VRV4 (todos los modelos) + unidades interiores de la clase 15

Unidades dentro del alcance: FXZQ15A y FXAQ15A.

1. En caso de que el sistema cuente con estas unidades interiores y la relación de conexión total (CR) ≤ 100%: no hay restricciones especiales.
   Respete las restricciones que se aplican a las unidades VRV DX normales.
2. En caso de que el sistema cuente con estas unidades interiores y la relación de conexión total (CR) > 100%: se aplican restricciones especiales.
   A. Cuando la relación de conexión (CR1) de la suma de todas las unidades FXZQ15A y/o FXAQ15A del sistema es ≤ 70%, y NO TODAS las demás unidades interiores VRV DX cuentan con una clase de capacidad > 50: no hay restricciones especiales
   B. Cuando la relación de conexión (CR1) de la suma de todas las unidades FXZQ15A y/o FXAQ15A del sistema es ≤ 70%, y NO TODAS las demás unidades interiores VRV DX cuentan con una clase de capacidad > 50: se aplican las siguientes restricciones.
      - 100% < CR ≤ 105% → CR1 de la suma de todas las unidades interiores FXZQ15A y/o FXAQ15A del sistema debe ser ≤ 70%.
      - 105% < CR ≤ 110% → CR1 de la suma de todas las unidades interiores FXZQ15A y/o FXAQ15A del sistema debe ser ≤ 60%.
      - 110% < CR ≤ 115% → CR1 de la suma de todas las unidades interiores FXZQ15A y/o FXAQ15A del sistema debe ser ≤ 40%.
      - 115% < CR ≤ 120% → CR1 de la suma de todas las unidades interiores FXZQ15A y/o FXAQ15A del sistema debe ser ≤ 25%.
      - 120% < CR ≤ 125% → CR1 de la suma de todas las unidades interiores FXZQ15A y/o FXAQ15A del sistema debe ser ≤ 10%.
      - 125% < CR ≤ 130% → FXZQ15A y FXAQ15A no se pueden utilizar.

OBSERVACIÓN

Solo las unidades interiores de la clase 15 que se mencionan explícitamente en esta página están dentro del alcance. Otras unidades interiores siguen las normas que se aplican a las unidades interiores VRV DX.