

LEYENDA	
N.º de pieza	Descripción
A1P	Placa de circuito impreso (principal)
A2P	Placa de circuito impreso (relé)
A3P	Placa de circuito impreso (convertor)
A4P	Placa de circuito impreso (demanda)
A5P	Placa de circuito impreso (suministro eléctrico)
F1U	Fusible en la obra
F1U (A1P)	Fusible T 3,15 A 250 V
F1U (A2P)	Fusible T 6,3 A 250 V
K1R	Relé magnético (estado de error)
K2R	Relé magnético (encendido/apagado del ventilador)
K3R	Relé magnético (funcionamiento del inverter)
K4R	Relé magnético (desescarche)
K5R	Relé magnético (R32)
K8R	Relé magnético (relé de conexión de retroalimentación de PCB a PCB principal)
Q1DI	Interruptor de fuga a tierra
R1T	Termistor (aspiración)
R2T	Termistor (líquido)
R3T	Termistor (gas)
R4T	Termistor (descarga)
X1M	Bloque de terminales
X2M	Bloque de terminales
X3M	Bloque de terminales
Y1E	Válvula de expansión electrónica
Z°C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)

- NOTAS**
- Utilice únicamente conductores de cobre.
 - | | |
|--------------|----------------|
| BLK = Negro | GRY = Gris |
| RED = Rojo | GRN = Verde |
| BLU = Azul | ORG = Naranja |
| WHT = Blanco | PINK = Rosa |
| BRN = Marrón | YLW = Amarillo |
 - Obligatorio para las instalaciones con R32, cortocircuitado si no se utiliza para aplicaciones con R410a.

UBICACIÓN EN LA CAJA DE INTERRUPTORES

