

Información adicional:

modo de función confort	Utilice este modo para una temperatura fija en el nivel de confort. (punto de ajuste de confort por defecto a 21°C en modo de calefacción, 24°C en modo de refrigeración)
modo de función reducida	Utilice este modo para una temperatura fija en el nivel reducido. (punto de ajuste reducido por defecto a 17°C en modo de calefacción, 28°C en modo de refrigeración)
modo de función programada	Utilice este modo para dejar que su instalación sea controlada por el temporizador de programación. Las acciones programadas en el temporizador de programación se ejecutarán automáticamente de acuerdo con el tiempo real. Esta función emplea el punto de ajuste de temperatura programada.
modo de función vacacional	Utilice este modo para establecer una temperatura fija durante una larga ausencia.
función de desconexión	Utilice este modo para desconectar su instalación. La protección integrada contra congelación permanece activada. (protección contra congelación por defecto a 4°C en modo de calefacción)
limitación de punto de ajuste	Utilice esta función para limitar el rango de punto de ajuste para el cliente final.
protección de temperatura del suelo	Utilice esta función para establecer una temperatura de suelo máxima y mínima.

4TW57991-2