


EWAA-DV3P
EWYA-DV3P
EWAA-DV3P-H
EWYA-DV3P-H

 Conexión roscada	 Conexión soldada
 Acoplamiento rápido	 Conexión abocardada



- ① Conexión roscada 1" M

② R4T- Termistor de agua de entrada

③ Sensor de presión de agua de calefacción de habitaciones

④ Circuito de agua de la válvula de drenaje

⑤ Recipiente de expansión

⑥ Sensor de caudal

⑦ Intercambiador de calor de placas

⑧ Válvula de purga de aire automática

⑨ Válvula de seguridad

⑩ R1T- Termistor del intercambiador de calor del agua de salida

⑪ Bomba

⑫ Conexión para interruptor de caudal opcional

⑬ R3T- Termistor del lado de líquido refrigerante

⑭ Válvula de cierre de líquido

⑮ Filtro
- ⑯ Válvula de expansión electrónica

⑰ Silenciador con filtro

⑱ Distribuidor

⑲ Intercambiador de calor

⑳ R1T- Termistor (aire)

㉑ R2T- Termistor (intercambiador de calor)

㉒ Válvula de 4 vías

㉓ Acumulador

㉔ Compresor

㉕ R3T- Termistor (descarga)

㉖ Silenciador

㉗ Interruptor de alta presión

㉘ Válvula de cierre de gas con puerto de servicio

㉙ Sensor de presión del refrigerante