FWQ-A

Unidades		Suministro eléctrico				MCA	MFA	MFA(CAL)	Unidad	
Modelo	Tipo	Fase	Hz	Rango de tensión (V)	Rangos de tensión				FLA	Entrada del ventilador (W)
FWQ04AATN5V1-(-/R)	2 tubos est.	~1	50 Hz	220	Máx. 264 Mín. 198	0,39	5	1,24	0,31	35
				230		0,37	5	1,18	0,30	35
				240		0,35	5	1,13	0,28	35
FWQ05AATN5V1-(-/R)				220		0,53	5	1,70	0,42	48
				230		0,51	5	1,62	0,41	48
				240		0,49	5	1,55	0,39	48
FWQ07AATN5V1-(-/R)				220		0,53	5	1,71	0,43	50
				230		0,51	5	1,63	0,41	50
				240		0,49	5	1,57	0,39	50
FWQ09AATN5V1-(-/R)				220		0,55	5	1,77	0,44	55
				230		0,53	5	1,69	0,42	55
				240		0,51	5	1,62	0,41	55
FWQ11AATN5V1-(-/R)				220		1,01	5	3,22	0,80	100
				230		0,96	5	3,08	0,77	100
				240		0,92	5	2,95	0,74	100
FWQ14AATN5V1-(-/R)				220		1,21	5	3,86	0,97	120
				230		1,15	5	3,70	0,92	120
				240		1,11	5	3,54	0,89	120
FWQ17AATN5V1-(-/R)				220		0,98	5	3,12	0,78	130
				230		0,93	5	2,99	0,75	130
				240		0,89	5	2,86	0,72	130
FWQ20AATN5V1-(-/R)				220		1,37	5	4,37	1,09	140
				230		1,31	5	4,18	1,05	140
				240		1,25	5	4,01	1,00	140
FWQ25AAFN5V1-(-/R)				220		1,76	10	5,62	1,40	180
				230		1,68	10	5,38	1,34	180
				240		1,61	10	5,15	1,29	180
FWQ04AAFN5V1-(-/R)	4 tubos est.	~1	50 Hz	220	Máx. 264 Mín. 198	0,39	5	1,24	0,31	35
				230		0,37	5	1,18	0,30	35
				240		0,35	5	1,13	0,28	35
FWQ05AAFN5V1-(-/R)				220		0,53	5	1,70	0,42	48
				230		0,51	5	1,62	0,41	48
				240		0,49	5	1,55	0,39	48
FWQ07AAFN5V1-(-/R)				220		0,53	5	1,71	0,43	50
				230		0,51	5	1,63	0,41	50
				240		0,49	5	1,57	0,39	50
FWQ09AAFN5V1-(-/R)				220		0,55	5	1,77	0,44	55
				230		0,53	5	1,69	0,42	55
				240		0,51	5	1,62	0,41	55
FWQ11AAFN5V1-(-/R)				220		1,01	5	3,22	0,80	100
				230		0,96	5	3,08	0,77	100
				240		0,92	5	2,95	0,74	100
FWQ14AAFN5V1-(-/R)				220		1,21	5	3,86	0,97	120
				230		1,15	5	3,70	0,92	120
				240		1,11	5	3,54	0,89	120
FWQ17AAFN5V1-(-/R)				220		0,98	5	3,12	0,78	130
				230		0,93	5	2,99	0,75	130
				240		0,89	5	2,86	0,72	130
FWQ20AAFN5V1-(-/R)				220		1,37	5	4,37	1,09	140
				230		1,31	5	4,18	1,05	140
				240		1,25	5	4,01	1,00	140
FWQ25AAFN5V1-(-/R)				220		1,76	10	5,62	1,40	180
				230		1,68	10	5,38	1,34	180
				240		1,61	10	5,15	1,29	180

SÍMBOLOS

MCA : Mín. Amperios del circuito (A) (Consulte la nota 3)
MFA : Máx. Amperios del fusible (Consulte la nota 5)
MFA(CAL) : Máx. Amperios de fusible (cálculo) (Consulte la nota 3)
FLA : Amperios a plena carga (A)

NOTAS

1. Límites de tensión:
   Las unidades son adecuadas para utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.
2. El desequilibro máximo tolerado de tensión entre fases es del 2%.
3. MCA = 1,25 x FLA
   MFA(CAL) = 4 x FLA
   MFA > MCA y MFA > MFA(CAL)
4. Seleccione el tamaño del cable según el MCA
5. El MFA se selecciona a partir de los valores nominales de corriente estándar de los siguientes fusibles y disyuntores que se pueden fabricar en el mercado local;5, 10, 12, 16, 20, 32, 40, 50.
6. Consumo medido a partir de condiciones nominales que son 230 V y 50 Hz y la velocidad más alta del ventilador