


Tamaño		Dimensiones								
E-SS	**E-SL**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**A**	**Ventila-dores**
310	**300**	3070	2236	2223	652	465	581	537	800	6
370	**350**	3070	2236	2223	652	465	581	537	800	6
440	**410**	3070	2236	2223	652	465	581	537	800	6
490	**460**	3070	2236	2223	652	465	581	537	800	6

LEYENDA

1 - Intercambiador de calor de aire (condensador)
2 - Panel de control eléctrico
3 - Ranura para conexión de control y alimentación
4 - Ventilador
5 - Compresor
6 - Protecciones del serpentín (opcional)
7 - Caja insonorizante del compresor (opcional)
8 - Conexión de soldadura de aspiración
9 - Conexión soldada de línea de líquido