

Nombre
Dígitos
E R A
1 2 3
D
4
1 2 0
5 6 7
E
8
-
9
S
10
S
11
0
12
0 1
13 14
Tipo de máquina
EWA = Enfriador refrigerado por aire, sólo refrigeración
EWY = Enfriador refrigerado por aire, bomba de calor
EWL = Enfriador con condensador remoto
ERA = Unidad de condensación refrigerada por aire
EWW = Enfriador refrigerado por agua, sólo refrigeración
EWC = Enfriador refrigerado por aire, sólo refrigeración con ventilador centrífugo
EWT = Enfriador refrigerado por aire, sólo refrigeración con recuperación de calor
Refrigerante
D = R-134a
P = R-407c
Q = R-410a
Clase de capacidad en kW (refrigeración)
Siempre un código de 3 dígitos
Igual que el anterior
Serie del modelo
Letra A, B, etc.: modificación importante
Inverter
- = No-inverter
Z = Inverter
Nivelderendimiento
S = Rendimiento estándar
X = Rendimiento elevado
P = Rendimiento Premium
H = Ambiente elevada
Nivel de sonido
S = Ruido estándar
L = Ruido bajo
R = Ruido reducido
X = Ruido muy bajo
C = Unidad
Garantía
0 = 1 año de garantía
B = 2 años de garantía
C = 3 años de garantía
... = ... años de garantía
Número secuencial
000 = Modelo básico
001 = Primer pedido para este modelo (1 o más unidades)
002 = Segundo pedido para este modelo (1 o más unidades)
... = ... pedido para este modelo
B01 = Primer pedido para este modelo + 1 año de garantía
B02 = Segundo pedido para este modelo (1 o más unidades)
... = ... pedido para este modelo