



PD: Caída de la presión a través del evaporador

WFE: Caudal de agua en el evaporador

- ① EUWA(*)5K(B)ZW1
- ② EUWA(*)8K(B)ZW1
- ③ EUWA(*)10K(B)ZW1
- ④ EUWA(*)12K(B)ZW1

Precaución: La selección de un caudal fuera de las curvas puede dañar o provocar el funcionamiento incorrecto de la unidad. Vea también el caudal de agua mínimo y máximo permitidos en las especificaciones técnicas.