

EUWAB5-8KBZW1

- 1 Intercambiador de calor del aire
- 2 Compresor
- 3 Cuadro eléctrico
- 4 Interruptor principal
- 5 Interruptor de la bomba
- 6 Controlador digital
- 7 Intercambiador de calor del agua
- 8 Conexión de entrada (IN) de agua: Tubo British Standard M de 1 1/4 (3,17 cm.)
- 9 Conexión de salida (OUT) de agua: Tubo British Standard M de 1 1/4 (3,17 cm.)
- 10 Entrada de la alimentación eléctrica
- 11 Drenaje
- 12 Purga de aire
- 13 Depósito de expansión
- 14 Válvula de seguridad
- 15 Manómetro (agua)
- 16 Toma de presión
- 17 Válvula de bola: 1-1/4" BSP
- 18 Filtro de agua: 1-1/4" BSP
- 19 Bomba
- 20 Válvula de regulación
- 21 Interruptor de flujo
- 22 Manómetro de alta presión (opcional)
- 23 Manómetro de baja presión (opcional)
- 24 Drenaje por bomba
- 25 Depósito inercial
- 26 Válvula de 4 vías *
- 27 Acumulador *
- 28 Receptor de líquido *

* Sólo para los modelos con bomba de calor

