



PD: Caída de la presión a través de la unidad

WF: Caudal de agua

- ① EUWAN5KBZW1
- ② EUWAN8KBZW1
- ③ EUWAN10KBZW1
- ④ EUWAN12KBZW1

**Precaución:** La selección de un caudal fuera de las curvas puede dañar o provocar el funcionamiento incorrecto de la unidad. Vea también el caudal de agua mínimo y máximo permitidos en las especificaciones técnicas.