

Nombre	E	W	W	D	3	7	0	H	-	X	S	0	0	1
Digitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Tipo de máquina

EWA = enfriadora refrigerada por aire, sólo refrigeración
 EWY = enfriadora refrigerada por aire, bomba de calor
 EWL = enfriadora de condensador remoto
 ERA = unidad de condensación refrigerada por aire
 EWW = enfriadora refrigerada por agua, sólo refrigeración
 EWC = enfriadora refrigerada por aire, sólo refrigeración con ventilador centrífugo
 EWT = enfriadora refrigerada por aire, sólo refrigeración con recuperación de calor

Refrigerante

D = R-134a
 P = R-407c
 Q = R-410a

Clase de capacidad en kW (refrigeración)

Siempre un código de 3 dígitos
 Ídem al anterior

Serie del modelo

Letra A, B,... : modificación importante

Inverter

- = sin inverter
 Z = Inverter

Nivel de eficiencia

S = eficiencia estándar (N.D para esta gama)
 X = eficiencia alta (N.D para esta gama)
 P = eficiencia premium (N.D para esta gama)

Nivel sonoro

S = ruido estándar
 L = ruido bajo (N.D para esta gama)
 R = ruido reducido (N.D para esta gama)
 X = ruido extra bajo (N.D para esta gama)
 C = armario (N.D para esta gama)

Garantía

0 = 1 año de garantía
 B = 2 años de garantía
 C = 3 años de garantía
 ... = ... años de garantía

Número secuencial

000 = Modelo básico
 001 = Primer pedido de este modelo (1 o más unidades)
 002 = Segundo pedido de este modelo (1 o más unidades)
 ... = ... pedido para este modelo
 B01 = Primer pedido de este modelo + 1 año de garantía
 B02 = Segundo pedido de este modelo (1 o más unidades)
 ... = ... pedido para este modelo