



Tipo de máquina
 EWA = Enfriadora refrigerada por aire, Sólo frío
 EWY = Enfriadora refrigerada por aire, Bomba de calor
 EWL = Enfriadora de condensador remoto
 ERA = Unidad de Condensación Refrigerada por Aire
 EWW = Enfriadora refrigerada por agua, Sólo frío
 EWC = Enfriadora refrigerada por aire, solo refrigeración con ventilador centrífugo
 EWT = Enfriadora refrigerada por aire, solo refrigeración con recuperación de calor

Refrigerante
 D = R-134a
 P = R-407c
 Q = R-410a

Clase de capacidad en kW (Refrigeración)
 Siempre código de 3 dígitos
 Igual que anteriormente

Modelos de serie
 Letra A, B, ... : modificación importante

Inverter
 - = Sin inverter
 Z = Inverter

Nivel de eficiencia
 S = Eficiencia estándar
 X = Alta eficiencia (No disponible para esta gama)
 P = Eficiencia de primera (No disponible para esta gama)

Nivel acústico
 S = Ruido estándar (No disponible para esta gama)
 L = Nivel sonoro bajo (No disponible para esta gama)
 R = Ruido reducido (No disponible para esta gama)
 X = Ruido extra bajo (No disponible para esta gama)
 C = Armario (No disponible para esta gama)

Garantía
 0 = 1 año de garantía
 B = 2 años de garantía
 C = 3 años de garantía
 ... = ... años de garantía

Número secuencial
 000 = Modelo base
 001 = Primer pedido para este modelo (1 o más unidades)
 002 = Segundo pedido para este modelo (1 o más unidades)
 ... = ...pedido para este modelo
 B01 = Primer pedido para este modelo + 1 año de garantía
 B02 = Segundo pedido para este modelo (1 o más unidades)
 ... = ...pedido para este modelo