

1. Unidad de conductos con filtro solo

Considere al menos:

- 500 mm de espacio libre en el lado de conexiones de agua (tuberías y conexiones)
- 200 mm de espacio libre en el lado opuesto (para desenroscar los intercambiadores de calor o la plataforma del ventilador en caso de reparación)
- Se ha considerado la posibilidad de extraer el filtro para limpieza
- Se ha considerado la posibilidad de acceder a la unidad para el mantenimiento regular o extraordinario (por ejemplo retirando los paneles delanteros)
- 4TW60229

