

FWN-AT/AF

	FWN	04	05	06	07	08	10
Resistencia eléctrica (*)	EDEH(S)(B)A6	EDEH04A6		EDEH(S)(B)06A6		EDEH(S)(B)A10A6	
Válvula de 3 vías, ENCENDIDO/APAGADO, 230 V, 2 tubos	ED2MV_A6	ED2MV04A6			ED2MV10A6		
Válvula de 3 vías, ENCENDIDO/APAGADO, 230 V, 4 tubos	ED4MV_A6	ED4MV04A6			ED4MV10A6		
Aletas motorizadas de entrada de aire nuevo	EDMFA_A6	EDMFA04A6		EDMFA06A6		EDMFA10A6	
Bandeja de drenaje auxiliar (modelos verticales)	EDDPV_A6			EDDPV10A6			
Bandeja de drenaje auxiliar (modelos horizontales)	EDDPV_A6			EDDPH10A7			
Controlador: versión Advanced Plus	FWEC3A			FWEC3A			
Controlador Split: tarjeta de control de alimentación	FWECSAP			FWECSAP			
Controlador Split: panel de control	FWECSAC			FWECSAC			
Kit de sensor de temperatura del controlador	FWTSKA			FWTSKA			
Kit de sensor de humedad relativa del controlador	FWHSKA			FWHSKA			
Kit de montaje en pared del controlador	FWFCKA			FWFCKA			

(*) Requiere control electrónico