


## SIMBOLOS

BK	Negro = velocidad máxima
BU	Azul = velocidad media
GNYE	Amarillo/Verde = conexión a tierra
RD	Rojo = velocidad mínima
WH	Blanco = común
---	Cableado a montar en obra
F	Fusible de protección (a suministrar en obra)
IL	Interruptor principal (a suministrar en obra)
M	Motor del ventilador
PE	Conexión a tierra



230V, 1~50Hz