

NOTACIÓN

J_VALVE	Con puente de derivación para aplicación de válvula
MF	Motor del ventilador
MS	Motor swing de aire (arriba-abajo)
TH1	Termistor de bobina interior
TH2	Termistor ambiente
G/Y	Verde/Amarillo
— — —	Tendido de cables
— / N	N indica el número de cables

