

## **EBLA04-08EV3 EDLA04-08EV3**





- 1 Conexión roscada 1"M
- (2) R4T-Termistor de agua de entrada
- (3) Sensor de presión de agua de calefacción de habitaciones
- (4) Circuito de agua de la válvula de drenaje
- (5) Recipiente de expansión
- 6 Sensor de caudal
- 7 Intercambiador de calor de placas
- 8 Válvula de purga de aire automática
- (9) Válvula de seguridad
- (10) R1T-Termistor del intercambiador de calor del agua de salida
- (11) Bomba
- (12) Conexión para interruptor de caudal opcional
- (13) R3T-Termistor del lado de líquido refrigerante
- (14) Válvula de cierre de líquido
- (15) Filtro

- (16) Válvula de expansión electrónica
- (17) Silenciador con filtro
- (18) Distribuidor
- (19) Intercambiador de calor
- 20) R1T-Termistor (aire)
- 21) R2T-Termistor (intercambiador de calor)
- 22) Válvula de 4 vías
- 23 Acumulador
- (24) Compresor
- (25) R3T-Termistor (descarga)
- 26 Silenciador
- 27) Interruptor de alta presión
- 28) Válvula de cierre de gas con puerto de servicio
- 29) Sensor de presión del refrigerante