


**EBHQ-BB6V3**



Notas  
I: Velocidad alta  
II: Velocidad media

ESP: presión estática externa  
Flujo: flujo de agua a través de la unidad

Advertencia  
1. Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente. Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.  
2. La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.