LEYENDA

* : opcional
# : suministro en la obra

Nº de pieza		: Descripción
A1P		: PCI principal
A2P		: PCI de bucle de corriente
A3P	*	: Termostato encendido/apagado (PC=circuito de alimentación)
A3P	*	: convector de la bomba de calor
A4P	*	: PCI de extension (control, opcional)
A5P		: PCI de la interfaz de usuario
A7P	*	: PCI del receptor (termostato encendido/apagado inalámbrico)
B1L		: sensor de caudal
DS1(A4P)	*	: conmutador DIP
E1H		: elemento BUH (1 kW)
E2H		: elemento BUH (2 kW)
E3H		: elemento BUH
E4H		: calentador auxiliar (3 kW)
E6H		: Cinta calefactora PHE
E7H		: calentador del vaso de expansión
F1B	*	: BUH del fusible de sobreintensidad
F2B	*	: calentador auxiliar del fusible de sobreintensidad
F1T, F2T	*	: calentador de reserva del fusible térmico
FU1 (A1P)		: fusible T, 6,3 A, 250 V
FU2 (A1P)		: fusible T, 6,3 A, 250 V
F1U (A4P)		: fusible T, 2 A, 250 V
F2U (A4P)		: fusible T 2 A 250 V para válvula de 3 vías
K1	*	: regleta de terminales
K1A		: relé para calefacción
K1M	*	: BUH del contactor (paso 1)
K1R	*	: calentador de reserva, relé (paso 1)
K2	*	: calentador eléctrico auxiliar
K2A		: relé para refrigeración
K2M	*	: BUH del contactor (paso 2)
K2R	*	: calentador de reserva, relé (paso 2)
K3M	*	: BSH del contactor
K5M	*	: BUH del contactor de seguridad (sólo *9 W)

Nº de pieza		: Descripción
K*R		: relé en PCI
M1P		: bomba del suministro eléctrico
M2P	#	: Bomba DHW
M2S	#	: Válvula de cierre
M3S		: válvula de 3 vías para agua caliente sanitaria
M4S	*	: Kit de válvula
Q*DI	#	: disyuntor de pérdida a tierra
Q1L	*	: calentador de reserva del protector térmico
Q2L/Q3L	*	: calentador eléctrico auxiliar – protector térmico
R1T (A1P)		: termistor del intercambiador de calor de agua de salida
R1T (A5P)		: interfaz de usuario del sensor de temperatura ambiente
R1T (A3P)	*	: termostato apagado del sensor de temperatura ambiente
R2T	*	: termistor del calentador de reserva de salida
R2T (A3P)	*	: sensor exterior (suelo o ambiente)
R3T (A1P)		: termistor del lado de líquido de refrigerante
R4T (A1P)		: termistor del agua de entrada
R5T	*	: termistor de agua caliente sanitaria
R6T (A1P)	*	: termistor ambiente exterior externo
R6T (A4P)	*	: termistor ambiente interior externo
R1H (A3P)	*	: sensor de humedad
S1L		: interruptor de flujo
S1S	#	: contacto de SE a tarifa preferente
S1P	#	: entrada 1 de limitación de potencia digital
S2P	#	: entrada 2 de limitación de potencia digital
S3P	#	: entrada 3 de limitación de potencia digital
S4P	#	: entrada 4 de limitación de potencia digital
S5P-S6P	#	: medidores eléctricos
TR1		: transformador de alimentación eléctrica
X*M		: regleta de terminales
X*Y		: conector
PCI1		: PCI principal
PCI2		: PCI de inverter

Nº de pieza	: Descripción
PCI3	: PCI de servicio
Z1C~Z4C	: núcleo de ferrita
Y1E	: bobina de la válvula de expansión electrónica
V2, V3, V401	: varistor
SA1	: disipador de sobretensión
FU1, FU3(PCI1)	: fusible
S1NPH	: sensor de presión
S1PH	: presostato de alta
R1T(PCB1)	: termistor (descarga)
R2T(PCB1)	: termistor (intercambiador de calor)
R3T(PCB1)	: termistor (aire)
S2~S503	: conector
LED A, LED B	: luz piloto
IPM1	: módulo de alimentación inteligente
SW1, SW3	: pulsadores
SW2, SW5	: interruptores DIP
C110~C112	: condensador
LED 1~4	: luces indicadoras
Q1L(PCB1)	: protector de sobrecarga
DB1, DB2, DB401	: puente rectificador
Y1R	: batería de la válvula solenoide de inversión
LÁMINA METÁLICA	: placa fija de regleta de terminales
MRM*, MR30, MR4, MR306, MR307	: relé magnético
MR30_A, DP1, E1, MR30_B, DP2, E2, DC_P*, DC_N*, HN402, HL402, DCP1, DCP2, DCM 1, DCM2	: conector
FU2(PCI2)	: fusible
M1C	: motor del compresor
M1F	: motor del ventilador
STB	* : calentador eléctrico auxiliar – protector térmico