
EDLQ-BB6V3



Notas

I: Velocidad alta
II: Velocidad media

ESP: presión estática externa
Flujo: flujo de agua a través de la unidad

Advertencia

1. Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente. Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
2. La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.