

EGSAH-D9W

EGSAX-D9W

EGSAX-D9WG

Equipo montado en fábrica para EGSA(H/X)06DA##

Descripción	EGSA(H/X)06DA##
Modelo de solo calefacción EGSAH*	9W
Modelo reversible EGSAX*	9W
Resistencia de reserva 3kW 1N~230V (7) (8)	o
Resistencia de reserva 6kW 3N~400V (7) (9)	o
Depósito de agua caliente sanitaria 180L	o

Disponibilidad del kit

Referencia	Descripción	EGSA*DA*			
		9W		9W	
EGSAH*	Unidad interior de solo calefacción				
EGSAX*	Unidad interior reversible		9W		9W
EKRP1HBAA	PCB E/S digital (1) (2)	o	o	o	o
EKRP1AHTA	PCB de demanda (3)	o	o	o	o
BRC1HHDA*	Interfaz de usuario remota	o	o	o	o
EKCC8-W	Interfaz de usuario centralizada universal	o	o	o	o
KRCS01-1	Sensor remoto interior	o	o	o	o
EKPCCAB4	Kit de cable de ordenador (4)	o	o	o	o
FWXV15AVEB	Convector de la bomba de calor	o	o (5)	o	o (5)
FWXV20AVEB	Convector de la bomba de calor	o	o (5)	o	o (5)
EKRTWA	Termostato ambiente con cable	o	o	o	o
EKRTR1	Termostato ambiente inalámbrico	o	o	o	o
EKRTETS	Termostato de ambiente externo (6)	o	o	o	o
KGSFILL2	Kit de llenado	o	o	o	o
K.FERNOXTF1	Filtro magnético/destangador	o	o	o	o
K.FERNOXTF1FL	Filtro magnético/destangador	o	o	o	o
EKCSENS	Sensor de corriente	o	o	o	o
EKGSHYDMOD	Módulo Hydro	o	o	o	o
EKGSPOWCAB	Cable de alimentación con conector para Alemania	o	o	o	o

Equipo montado en fábrica para EGSA(H/X)10DA##

Descripción	EGSA(H/X)10DA##
Modelo de solo calefacción EGSAH*	9W
Modelo reversible EGSAX*	9W
Resistencia de reserva 3kW 1N~230V (7) (8)	o
Resistencia de reserva 6kW 3N~400V (7) (9)	o
Depósito de agua caliente sanitaria 180L	o

(1) PCB que proporciona conexiones de salida adicionales:

- (a) Fuente de calor externa de control (funcionamiento bivalente).
- (b) Señal de ENCENDIDO/APAGADO remota, calefacción/refrigeración de espacios
- (c) Salida de alarma remota

(2) Los relés adicionales para permitir el control bivalente en combinación con un termostato ambiente externo son de suministro independiente

(3) PCB para recibir hasta 4 entradas digitales para limitación de potencia

(4) Cable de datos para conexión a PC.

(5) El kit de válvulas es obligatorio si se instala un convector de bomba de calor en el modelo reversible (no es obligatorio si se trata de un modelo de solo calefacción)

(6) EKRTETS solo puede utilizarse junto con EKRTR1

(7) La capacidad de la resistencia de reserva depende del método de conexión de la resistencia de reserva a la electricidad

(8) 1 fases 3kW (funcionamiento normal) / 6kW (funcionamiento de emergencia/ modo "Parada forzada AP")

(9) 3 fases 6kW (funcionamiento normal) / 9kW (funcionamiento de emergencia/ modo "Parada forzada AP")