

EHVH-E6V
EHVH-E9W
EHVX-E3V
EHVX-E6V
EHVX-E6VG
EHVX-E9W

COMPONENTE ESTÁNDAR

Alimentación eléctrica


- | | |
|---|--|
| <p>① Solo para la instalación de suministro eléctrico normal
suministro eléctrico de la unidad: 230 V + tierra</p> | <p>3 núcleos</p>  |
| <p>① Solo para la instalación de suministro eléctrico a tarifa preferente
suministro eléctrico a tarifa preferente de la
unidad: 230 V + tierra</p> | <p>3 núcleos</p>  |
| <p>suministro eléctrico a tarifa normal
para la unidad interior: 230 V</p> | <p>2 núcleos</p>  |

SUMINISTRO EN LA OBRA

- | | |
|---|---|
| 2 | Contacto de suministro eléctrico a tarifa preferente |
| 2 | Solo para red inteligente de baja tensión
Contacto para red inteligente S105 |

Componente
opcional

- 2 Solo para red inteligente de alta tensión
Contacto de red inteligente K1A




SUMINISTRO EN LA OBRA


- 3) 

Suministro eléctrico del calentador de reserva (3/6/9 kW):
400 V o 230 V + tierra
(F1B)

COMPONENTE OPCIONAL




SUMINISTRO EN LA OBRA




UNIDAD EXTERIOR




UNIDAD INTERIOR



SUMINISTRO EN LA OBRA



COMPONENTE OPCIONAL



NOTA

- En el caso del cable de señal: mantenga una distancia mínima de los cables de alimentación superior a 5 cm

4D130331D