* Especificación del medidor eléctrico

- Contacto sin tensión/tipo medidor de pulsos para detección de 5 V CC por la PCB.
- Número posible de pulsos
  - 0.1 pulsos/kWh
  - 1 pulsos/kWh
  - 10 pulsos/kWh
  - 100 pulsos/kWh
  - 1000 pulsos/kWh
- Duración del pulso
  - Tiempo mínimo de encendido: 40ms
  - Tiempo mínimo de APAGADO: 100ms
- Tipo de medición (en función de la instalación)
  - Medidor de CA monofásico
  - Medidor de CA trifásico
    - Cargas equilibradas
  - Medidor de CA trifásico
    - Cargas no equilibradas

* Instrucciones de instalación del medidor eléctrico

- El instalador es responsable de medir el consumo total con medidores eléctricos (la combinación de medición y estimación no está permitida).
- Número necesario de medidores eléctricos

Tipo de unidad exterior		*RLQ(04/06/08)*				*R*Q(011/014/016)*V3				*R*Q(011/014/016)*W1				
Tipo de unidad interior		*H(B/V)(H/X)(04/08)C*				*H(B/V)(H/X)(11/16)C*				*H(B/V)(H/X)(11/16)C*				
	Tipo de resistencia de reserva	3V / 9W	9W		9W	3V / 9W	9W		9W	3V / 9W		9W		9W
	Suministro eléctrico de la resistencia de reserva	1~ 230V	3~ 400V		3~ 230V	1~ 230V	3~ 400V		3~ 230V	1~ 230V		3~ 400V		3~ 230V
	Configuración de la resistencia de reserva	3 / 6 3 / 6 kW	6 / 9 6 / 9 kW		6 6 kW	3 / 6 3 / 6 kW	6 / 9 6 / 9 kW		6 6 kW	3 / 6 3 / 6 kW		6 / 9 6 / 9 kW		6 6 kW
		Suministro eléctrico de flujo de kWh normal												
Tipo de medidor eléctrico	1~	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
	3~ equilibrada	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	3~ desequilibrada	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1
		Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente												
Tipo de medidor eléctrico	1~	2	1		1	2	1		1	1		-		-
	3~ equilibrada	-	-		-	-	-		-	1		1		1
	3~ desequilibrada	-	1		1	-	1		1	-		1		1