* Especificación del medidor eléctrico

- Contacto sin tensión/tipo medidor de pulsos para detección de 5 V CC por la PCB.
- Número posible de pulsos
  - 0.1 pulsos/kWh
  - 1 pulsos/kWh
  - 10 pulsos/kWh
  - 100 pulsos/kWh
  - 1000 pulsos/kWh
- Duración del pulso
  - Tiempo mínimo de encendido: 40ms
  - Tiempo mínimo de APAGADO: 100ms
- Tipo de medición (en función de la instalación)
  - Medidor de CA monofásico
  - Medidor de CA trifásico
    - Cargas equilibradas
  - Medidor de CA trifásico
    - Cargas no equilibradas

* Instrucciones de instalación del medidor eléctrico

-
  El instalador es responsable de medir el consumo total con medidores eléctricos (la combinación de medición y estimación no está permitida).
- Número necesario de medidores eléctricos

Tipo de unidad exterior		*RLQ(04/06/08)*	*R*Q(011/014/016)*V3	*R*Q(011/014/016)*W1	
Tipo de unidad interior		EHVZ(04/08)S18CB3V	EHVZ16S18CB3V	EHVZ16S18CB3V	
	Tipo de resistencia de reserva	3V	3V	3V	
	Suministro eléctrico de la resistencia de reserva	1~ 230V	1~ 230V	1~ 230V	
	Configuración de la resistencia de reserva	3 kW	3 kW	3 kW	
		Suministro eléctrico de flujo de kWh normal			
Tipo de medidor eléctrico	1~	1	1	1	-
	3~ equilibrada	-	-	1	-
	3~ desequilibrada	-	-	-	1
		Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente			
Tipo de medidor eléctrico	1~	2	2	1	
	3~ desequilibrada	-	-	1	