


Espacio necesario para mantenimiento e instalación



* Para permitir el mantenimiento y la instalación del kit de bandeja de drenaje, utilice tuberías desmontables.

** En combinación con un kit de montaje y/o válvulas, se necesitan 800mm.