


## Espacio necesario para mantenimiento e instalación



\* Para permitir el mantenimiento y la instalación del kit de bandeja de drenaje, utilice tuberías desmontables.

\*\* En combinación con un kit de montaje y/o válvulas, se necesitan 800mm.