



EKHBRD-ADY17

Suministro de energía
(Solo para instalaciones de alimentación eléctrica con kWh
adicionales)



Suministro de energía
(Solo para instalaciones de alimentación eléctrica normales)



Retire los 2 puentes de cables en el terminal X2M, posiciones dB-10 y 9-11. Consulte la página 6 para la instalación del contacto de suministro de alimentación kWh a tarifa reducida.(ver manual de instalación)

A3P X1A:1 / 6.6
A3P X1A:3 / 6.6

A1P X27A:1 / 6.6
A1P X27A:3 / 6.6
A1P X27A:5 / 6.6

