


ELBH-E6V
ELBH-E9W
ELBX-E6V
ELBX-E9W

 Conexión roscada	 Conexión soldada
 Acoplamiento rápido	 Conexión abocardada



- ① Calefacción de habitaciones - SALIDA de agua
- ② Calefacción de habitaciones - ENTRADA de agua
- ③ Válvula de aislamiento
- ④ Filtro magnético/desfangador
- ⑤ Válvula de seguridad
- ⑥ Purga de aire
- ⑦ Válvula de drenaje
- ⑧ Sensor de caudal
- ⑨ Intercambiador de calor de placas
- ⑩ Recipiente de expansión
- ⑪ Resistencia de reserva
- ⑫ Bomba
- ⑬ Sensor de presión de agua de calefacción de habitaciones

- ⑭ R1T-Termistor del intercambiador de calor del agua de salida
- ⑮ R2T-Termistor de la resistencia de reserva del agua de salida
- ⑯ R3T-Termistor (intercambiador de calor, tubo de líquido)
- ⑰ R4T-Termistor de agua de entrada