



- A= Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento normal  
B= Caudal de agua mínimo durante operación de refrigeración  
C= Caudal mínimo de agua durante el funcionamiento de la resistencia de reserva  
D= Caudal de agua mínimo durante operación de descongelado

#### Notas

1. Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.. Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
2. La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 2020/2184 CE.