



Unidad exterior

→ Calefacción  
- - - Refrigeración

- ① R1T: Termistor ambiente
- ② R2T: Termistor (descarga)
- ③ R3T: Termistor (succión)
- ④ R4T: Termistor (intercambiador de calor, tubo de líquido)
- ⑤ R5T: Termistor (intercambiador de calor, medio)
- ⑥ R6T: Termistor (líquido)
- ⑦ R7T: Termistor (cuerpo del compresor)
- ⑧ R9T: Termistor de agua de entrada
- ⑨ R10T: Termistor de agua de salida
- ⑩ Conexión roscada 1" M
- ⑪ Y1E: Válvula de expansión electrónica (principal)
- ⑫ Y3E: Válvula de expansión electrónica (inyección)
- ⑬ Y1S: Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)
- ⑭ Y2S: Válvula de solenoide (derivación de inyección)
- ⑮ Y3S: Válvula solenoide (derivación de gas caliente)