



- Este diagrama de cableado corresponde únicamente a la unidad exterior.
- Durante el funcionamiento, no cortocircuito los dispositivos de protección.
- Consulte la tabla de combinaciones y el manual de opciones para conectar el cableado a Y y Z.
- Consulte el manual de servicio para obtener instrucciones sobre cómo ajustar los interruptores selectores (DS1).
- El ajuste de fábrica de todos los interruptores es APAGADO.
- Consulte el manual de servicio para obtener instrucciones sobre cómo ajustar los interruptores selectores (DS1).
- El ajuste de fábrica de todos los interruptores es APAGADO.