



ERHQ-BW17









LEYENDA

Solo funcionamiento del calentador auxiliar (solo EKHW*)

Solo funcionamiento del calentador de reserva (solo EKHTS*)

Solo funcionamiento del calentador auxiliar (solo EKHW*)
Solo funcionamiento del calentador de reserva (solo EKHTS*)

OBSERVACIÓN: En el modo de suministro eléctrico restringido (solo EKHW*) la unidad exterior, el calentador auxiliar y el calentador de reserva solo pueden funcionar de forma individual.