



EBBH-D6V
 EBBH-D9W
 EBBX-D6V
 EBBX-D9W



- A = Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento normal
- B = Caudal mínimo de agua durante el funcionamiento de la resistencia de reserva
- C = Caudal de agua mínimo durante operación de refrigeración
- D = Caudal de agua mínimo durante operación de descongelado

Notas

- 1 Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.
 Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.

2 Water quality must be according to EU directive 2020/2184