


EBLQ011-016BB6W1



- I: Alta velocidad
- II: velocidad media

ESP: Presión estática externa
Caudal: flujo de agua por la unidad

Advertencia:
La selección de un flujo fuera de las curvas puede provocar daños o averías en la unidad. Vea también el caudal de agua mínimo y máximo permitidos en las especificaciones técnicas.