



1. Las curvas de presión estática externa son las curvas de presión estática externa máxima (rpm de la bomba: 4000).
La bomba del módulo interior está controlada mediante inverter y controla para disponer de ΔT fija entre la temperatura de agua de salida y de retorno.
2. En caso de instalar un depósito de agua caliente sanitaria existe una caída de presión adicional en la válvula de tres vías (suministrada como accesorio con el depósito)

ESP: Presión estática externa

Caudal: flujo de agua por la unidad

Advertencia.

1. La selección de un flujo fuera de las curvas puede provocar daños o averías en la unidad. Vea también el caudal de agua mínimo y máximo permitidos en las especificaciones técnicas.
2. La calidad del agua debe cumplir lo estipulado en la directiva 98/83/CE.