

**Información adicional:**

modo de función confort	Utilice este modo para mantener la temperatura fija en el nivel de confort (el punto de ajuste de confort es por defecto 21 °C / 70 °F en el modo de calefacción y 24 °C / 75,5 °F en el modo de refrigeración)
modo de función reducida	Utilice este modo para mantener la temperatura fija en un nivel reducido (el punto de ajuste reducido es por defecto 17 °C / 63 °F en el modo de calefacción y 28 °C / 82,5 °F en el modo de refrigeración)
modo de función programada	Utilice este modo para dejar que su instalación sea controlada por el temporizador de programación. Las acciones programadas en el temporizador de programación se ejecutarán automáticamente de acuerdo con el tiempo real. Esta función emplea el punto de ajuste de temperatura programada.
modo de función vacacional función de desconexión	Utilice este modo para establecer una temperatura fija durante una larga ausencia. Utilice este modo para apagar la instalación. La protección contra congelación integrada permanece activada (la protección contra congelación es por defecto 4 °C / 41 °F en el modo de calefacción)
limitación de punto de ajuste	Utilice esta función para limitar el rango de punto de ajuste para el cliente final.
protección de temperatura del suelo	Utilice esta función para establecer una temperatura de suelo máxima y mínima.
prevención del punto de rocío	Utilice esta función para evitar el rocío en el suelo (en caso de sistemas de aire acondicionado instalados en el suelo)

4TW57991-2C