





- Notas
- 1 Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.
Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
 - 2 La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 2020/2184