










Zona de protección delante de un edificio	
Instalación en el suelo	Elevado
	
Zona de protección para la instalación en la esquina derecha	
Instalación en el suelo	Elevado
	
	

Zona de protección para la instalación en la esquina izquierda	
Instalación en el suelo	Elevado
	

Zona de protección para la instalación en el techo


Requisitos de las zonas de protección:

- 1.No puede haber aberturas que den a zonas habitables del edificio.
- 2.No puede haber fuentes de ignición (ya sean permanentes o durante periodos cortos de tiempo).
- 3.La zona de protección no puede incluir edificios adyacentes ni áreas de paso públicas.
- 4.Solo pueden instalarse otras unidades en la zona de protección de la unidad si son del mismo tipo.
- 5.No se permite la presencia de orificios de ventilación ni claraboyas en la zona de protección (instalación en el techo).