

Equipo montado en fábrica para -EPSX*(07/10/14)*A*-

Descripción	EPSX*07P30A*	EPSX*07P50A*
Depósito de agua caliente sanitaria 300l integrado	o	-
Depósito de agua caliente sanitaria 500l integrado	-	o

Descripción	EPSX*10P30A*	EPSX*10P50A*
Depósito de agua caliente sanitaria 300l integrado	o	-
Depósito de agua caliente sanitaria 500l integrado	-	o

Descripción	EPSX*14P30A*	EPSX*14P50A*
Depósito de agua caliente sanitaria 300l integrado	o	-
Depósito de agua caliente sanitaria 500l integrado	-	o

Tabla de combinaciones de unidades exteriores para -EPSX*07*A*-y-EPSX*10*A*- y-EPSX*14*A*-

		EPSK04/06/07JA*V3	
EPSX07P30/50JA*	Unidad interior reversible, estándar	o	
EPSXB07P30/50JA*	Unidad interior reversible, bivalente	o	

	EPSK06A*V3	EPSK08/10JA*V3	EPSK08/10JA*W1
EPSX10P30/50JA*	Unidad interior reversible, estándar	o	o
EPSXB10P30/50JA*	Unidad interior reversible, bivalente	o	o

	EPSK12/14JA*W1	
EPSX14P30/50JA*	Unidad interior reversible, estándar	o
EPSXB14P30/50JA*	Unidad interior reversible, bivalente	o

Disponibilidad de kits para las unidades interiores

Referencia	Descripción	EPSX*(07)*A*	EPSX*(10/14)*A*
BRCS1HDA*	NCI (Interfaz de confort humana)	o	o
EKPCCB4	Cable de PC	*1) o	o
KRCS01-1	Sensor remoto interior	*2) o	o
ERSCA1	Sensor remoto para exterior	*2) o	o
PWXV1D-15-20ABTV3(R)	Convector de la bomba de calor	*3) o	o
PWXT1D-15-20ABTV3*	Convector de la bomba de calor	*3) o	o
PWXM1D-15-20AATV3(R)	Convector de la bomba de calor	*3) o	o
EKRTWA	Termostato ambiente con cable	o	o
EKTRB8	Termostato ambiente inalámbrico	o	o
EKRTET5	Termostato de ambiente de sensor externo	*4) o	o
EKWUfHTAIv3	Unidad base de delimitación de múltiples zonas 230 V	*5) o	o
EKWCTRE1V3	Termostato digital 230 V	*5) o	o
EKWCTRAN1V3	Termostato analógico 230 V	*5) o	o
EKWCVATR1V3	Actuador 230 V	*5) o	o
EKRRAVAT2BA	Termostato del radiador	*6) o	o
EKRRAVAT1BA	Termostato del radiador (LJK)	*6) o	o
EKRUFHT61V3	Controlador de calefacción de suelo radiante	*6) o	o
EKRACPIUR1PA	Punto de acceso	*6) o	o
EKRACPIUR1PU	Punto de acceso(UK)	*6) o	o
EKMIBEV1V3	Multi IO Box	*6) o	o
EKSIBDI1V3	IO Box básica	*6) o	o
EKRCTRO2BA	Termostato de ambiente – 1	*6) o	o
EKRCTRO3BA	Termostato de ambiente – 2	*6) o	o
EKSEND1BA	Sensor de temperatura ambiente	*6) o	o
EKRELSG	Relé para red inteligente	o	o
AFVALVE1	Válvula de protección anticongelación	o	o
AFVALVE125	Válvula de protección anticongelación	o	o
ESAED4A*	Dalín Residential Controller	o	o
EKECDBCO3AF	DB connector Kit	o	o
EKSIPSP5A4B	Drain back solar control pump station	o	o

Referencia	Descripción	EPSX*(07/10/14)*A*
EKMIKPOAF	Kit de mezcla – Solo PCB	o
EKMIKPHAF	Kit de mezcla – PCB con sistema hidráulico	o
EKMIKHMAF	Sistema hidráulico – grupo de bombas combinadas	*7) o
EKMIKHUAF	Sistema hidráulico – grupo de bombas no combinadas	*7) o
EKMIMDIAF	Vaso de equilibrado	o
EKMIKDIAF	Distribuidor para vaso de equilibrado	*8) o

Disponibilidad de kits para las unidades exteriores

Referencia	Descripción	EPSK04/06/07JA*V3	EPSK06A*V3	EPSK08/10JA*V3	EPSK08/10JA*W1	EPSK12/14 JA*W1
EKMST4	Base de montaje		o	o	o	o
EKMSTC4	Cubierta de base de montaje		o	o	o	o
EKMST5	Base de montaje	o				
EKMSTC5	Cubierta de base de montaje	o				

Notas

- (1) Cable de datos para conexión a PC.
- (2) Solo se puede conectar 1 sensor remoto: sensor interno O externo.
- (3) El kit de válvulas es obligatorio si se instala un convector de bomba de calor en el modelo reversible (no es obligatorio si se trata de un modelo de solo calefacción).
- (4) EKRTET5 solo puede utilizarse junto con EKTRB8
- (5) Controlotes con cable de delimitación de múltiples zonas
- (6) Dalin Home Controls (inalámbrico)
- (7) Posible solo en combinación con EKMIKPOAF
- (8) Posible solo en combinación conEKMIKBVAF y EKMIKPHAF o EKMIKHUAF

Observación

Las combinaciones que no se mencionen en esta tabla no se permiten.