FXSN-A2

Refrigeración

Tamaño de la unidad	①	Temperatura de aire interior													
		14.0 WB		16.0 WB		18.0 WB		19.0 WB		20.0 WB		22.0 WB		24.0 WB	
		20.0 DB		23.0 DB		26.0 DB		27.0 DB		28.0 DB		30.0 DB		32.0 DB	
		TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
50	5.6	10,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,6	4,1	6,0	4,2	6,7	4,3	7,1	4,3
		12,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,6	4,1	6,0	4,2	6,7	4,3	7,0	4,2
		14,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,6	4,1	6,0	4,2	6,7	4,3	6,9	4,2
		16,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,6	4,1	6,0	4,2	6,7	4,3	6,8	4,1
		18,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,6	4,1	6,0	4,2	6,7	4,3	6,7	4,1
		20,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,6	4,1	6,0	4,2	6,6	4,2	6,7	4,1
		21,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,6	4,1	6,0	4,2	6,5	4,3	6,6	4,1
		23,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,6	4,1	6,0	4,2	6,4	4,2	6,5	4,0
		25,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,6	4,1	6,0	4,2	6,3	4,1	6,4	4,0
		27,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,6	4,1	6,0	4,2	6,2	4,1	6,3	4,0
		29,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,6	4,1	6,0	4,2	6,1	4,1	6,2	3,9
		31,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,6	4,1	5,9	4,1	6,0	4,0	6,1	3,9
		33,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,6	4,1	5,8	4,1	5,9	4,0	5,9	3,8
		35,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,6	4,1	5,6	4,1	5,7	3,9	5,8	3,7
		37,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,5	4,1	5,5	3,9	5,6	3,8	5,6	3,7
		39,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,3	4,0	5,4	3,9	5,4	3,8	5,4	3,4
71	8	10,0	5,4	4,4	6,4	5,1	7,5	5,7	8,0	5,8	8,5	5,9	9,6	6,1	10,1	6,0
		12,0	5,4	4,4	6,4	5,1	7,5	5,7	8,0	5,8	8,5	5,9	9,6	6,1	10,0	5,9
		14,0	5,4	4,4	6,4	5,1	7,5	5,7	8,0	5,8	8,5	5,9	9,6	6,1	9,9	5,9
		16,0	5,4	4,4	6,4	5,1	7,5	5,7	8,0	5,8	8,5	5,9	9,6	6,1	9,8	5,8
		18,0	5,4	4,4	6,4	5,1	7,5	5,7	8,0	5,8	8,5	5,9	9,5	6,1	9,6	5,8
		20,0	5,4	4,4	6,4	5,1	7,5	5,7	8,0	5,8	8,5	5,9	9,4	6,0	9,5	5,8
		21,0	5,4	4,4	6,4	5,1	7,5	5,7	8,0	5,8	8,5	5,9	9,3	6,0	9,4	5,8
		23,0	5,4	4,4	6,4	5,1	7,5	5,7	8,0	5,8	8,5	5,9	9,2	6,0	9,3	5,7
		25,0	5,4	4,4	6,4	5,1	7,5	5,7	8,0	5,8	8,5	5,9	9,0	5,8	9,1	5,6
		27,0	5,4	4,4	6,4	5,1	7,5	5,7	8,0	5,8	8,5	5,9	8,9	5,8	9,0	5,6
		29,0	5,4	4,4	6,4	5,1	7,5	5,7	8,0	5,8	8,5	6,0	8,7	5,8	8,8	5,5
		31,0	5,4	4,4	6,4	5,1	7,5	5,7	8,0	5,8	8,4	5,8	8,5	5,6	8,7	5,4
		33,0	5,4	4,4	6,4	5,1	7,5	5,7	8,0	5,8	8,3	5,8	8,4	5,5	8,5	5,3
		35,0	5,4	4,4	6,4	5,1	7,5	5,7	8,0	5,8	8,1	5,7	8,2	5,5	8,3	5,2
		37,0	5,4	4,4	6,4	5,1	7,5	5,7	7,8	5,7	7,9	5,6	8,0	5,4	8,0	5,1
		39,0	5,4	4,4	6,4	5,1	7,5	5,7	7,6	5,6	7,7	5,5	7,7	5,3	7,7	4,8
112	12.5	10,0	8,4	7,0	10,1	8,1	11,7	9,0	12,5	9,2	13,3	9,4	14,9	9,6	15,8	9,5
		12,0	8,4	7,0	10,1	8,1	11,7	9,0	12,5	9,2	13,3	9,4	14,9	9,6	15,6	9,4
		14,0	8,4	7,0	10,1	8,1	11,7	9,0	12,5	9,2	13,3	9,4	14,9	9,6	15,4	9,4
		16,0	8,4	7,0	10,1	8,1	11,7	9,0	12,5	9,2	13,3	9,4	14,9	9,6	15,3	9,3
		18,0	8,4	7,0	10,1	8,1	11,7	9,0	12,5	9,2	13,3	9,4	14,9	9,7	15,1	9,2
		20,0	8,4	7,0	10,1	8,1	11,7	9,0	12,5	9,2	13,3	9,4	14,7	9,6	14,9	9,1
		21,0	8,4	7,0	10,1	8,1	11,7	9,0	12,5	9,2	13,3	9,4	14,6	9,5	14,8	9,1
		23,0	8,4	7,0	10,1	8,1	11,7	9,0	12,5	9,2	13,3	9,4	14,3	9,4	14,5	9,0
		25,0	8,4	7,0	10,1	8,1	11,7	9,0	12,5	9,2	13,3	9,4	14,1	9,3	14,3	8,8
		27,0	8,4	7,0	10,1	8,1	11,7	9,0	12,5	9,2	13,3	9,4	13,9	9,2	14,0	8,8
		29,0	8,4	7,0	10,1	8,1	11,7	9,0	12,5	9,2	13,3	9,4	13,6	9,1	13,8	8,6
		31,0	8,4	7,0	10,1	8,1	11,7	9,0	12,5	9,2	13,2	9,3	13,3	8,9	13,5	8,6
		33,0	8,4	7,0	10,1	8,1	11,7	9,0	12,5	9,2	12,9	9,2	13,1	8,7	13,3	8,4
		35,0	8,4	7,0	10,1	8,1	11,7	9,0	12,5	9,2	12,6	9,0	12,8	8,7	12,9	8,2
		37,0	8,4	7,0	10,1	8,1	11,7	9,0	12,2	9,0	12,3	8,8	12,5	8,5	12,5	8,0
		39,0	8,4	7,0	10,1	8,1	11,7	9,0	11,9	8,9	12,0	8,6	12,0	8,3	12,0	7,7

Símbolos

①: Temperatura exterior [°C DB]

TC: Capacidad total [kW]

SHC: Capacidad de sensibilidad al calor [kW]

Notas

1. TC y SHC se indican en kW