LRLEQ-BY1


Espacio de servicio de la instalación

Estos valores se expresan en mm.


(A) Cuando hay obstáculos en los lados de aspiración.

- **Sin obstáculos arriba**


① Instalación autónoma
- Obstáculo sólo en el lado de la aspiración



- Obstáculo en ambos lados y también en el lado de aspiración




② Instalación en serie (2 ó más) (Nota 1)
- Obstáculo en el lado de la aspiración y en ambos laterales




- **Obstáculo también en la parte superior.**


① Instalación autónoma
- Obstáculo también en el lado de aspiración



- Obstáculo en ambos lados y también en el lado de aspiración




② Instalación en serie (2 ó más) (Nota 1)
- Obstáculo en el lado de la aspiración y en ambos laterales




(B) Si hay obstáculos en los lados de descarga.

- **Sin obstáculos arriba**

① Instalación autónoma
- Obstáculo únicamente en el lado de descarga




② Instalación en serie (2 ó más) (Nota 1)
- Obstáculo únicamente en el lado de descarga




- **Obstáculo también en la parte superior**

① Instalación autónoma
- Obstáculo también únicamente en el lado de descarga



② Instalación en serie (2 ó más) (Nota 1)
- Obstáculo en el lado de la descarga




(C) Si hay obstáculos en los lados de aspiración y de descarga.:

Modelo 1

Si los obstáculos del lado de descarga son más altos que la unidad. (L>H)
(No hay límite de altura para los obstáculos del lado de aspiración.)

- **Sin obstáculos arriba**

① Instalación autónoma
- Sin obstáculos arriba



② Instalación en serie (2 ó más) (Nota 1)
- Sin obstáculos arriba

