



**NOTAS**

1. Rango de humedad (sistema de climatización (refrigeración)) ••• HR del 80% o menos  
Rango de humedad (refrigeración) ••• HR del 95% o menos
2. "Rango de funcionamiento continuo" muestra el rango posible de funcionamiento continuo.
3. El "rango de puesta en marcha" muestra el rango posible de funcionamiento breve.
  - No seleccione el modelo en el rango de funcionamiento de puesta en régimen
  - Si es más de 3°C/hora lo que baja la temperatura de la unidad interior, no abra la compuerta y no introduzca elementos en el funcionamiento de puesta en régimen siempre que sea posible. (Refrigeración)