

OPCIONALES

Asiento		ADEQ71A	ADEQ100A	ADEQ125A
Relacionado con la salida de descarga y la entrada de aire	Adaptador de descarga de aire para conductos redondos	KDAJ25K71A	-	
		-	KDAJ25K140A	

Control de funcionamiento

Asiento	ADEQ71A	ADEQ100A	ADEQ125A
Mando a distancia con cable		BRC1D528	
Adaptador de cableado (enclavamiento para el ventilador de entrada de aire exterior) (*3)		KRP1BA54	
Adaptador de cableado para accesorios eléctricos (*3)		KRP4A51	
Control MARCHA/PARO remoto y kit de paro forzado		EKROROA	
PCB opcional para el calentador eléctrico, el humidificador o el contador por horas exteriores (*1)(*2)(*3)		EKRPIB2A	
Placa para PCI adaptadora		KRP4A96	

(*1): El humidificador y el calentador eléctrico se suministran en la obra. Estos componentes no deberán instalarse fuera del equipo. (Consulte el manual de instalación EKRPIB2A).

(*2): Si se instala un calentador eléctrico, será necesaria una PCI opcional para el calentador eléctrico exterior (EKRPIB2) para cada unidad interior.

(*3): Es necesaria la placa KRP4A96 para estas opciones. Se puede instalar un máximo de 2 PCs opcionales.

CONTENIDO DE LA BOLSA DE ACCESORIOS

Descripción	Cantidad
	ADEQ71A, ADEQ100A, ADEQ125A
Tornillo de rosca hexagonal (M5x16)	16
Arandela lisa redonda para madera	8
Manual de instalación y de funcionamiento	1
Abrazadera de la manguera	1
Aislamiento para la junta (Gas)	1
Aislamiento para la junta (Líquido)	1
Manguera de drenaje	1
Material de sellado del tubo de drenaje	1
Material de sellado	2